

**577**500 DN 20 /3/4"F (ISO 228-1)
**577**600 DN 25 / 1"F (ISO 228-1)
**577**700 DN 32 / 1 1/4"F (ISO 228-1)

**577**200 DN 20 / Ø 22 mm
**577**300 DN 25 / Ø 28 mm

**577**800 DN 40 / 1 1/2"F (ISO 228-1)
**577**900 DN 50 / 2"F (ISO 228-1)

**CBN577**500
**CBN577**800

© Copyright 2026 Caleffi

PACKAGING


www.caleffi.com



© Copyright 2026 Caleffi

PACKAGING



## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎNTREȚINERE

**Vă mulțumim că ne-ați acordat preferința dv., alegând acest produs.**

**Alte detalii tehnice despre acest dispozitiv sunt disponibile pe site-ul web www.caleffi.com.**

### FILTRU SEPARATOR DE NĂMOL MAGNETIC, CU AUTOCURĂȚARE, SEMIAUTOMAT CALEFFI XF

**Măsuri de precauție**

Trebuie să citiți și să înțelegeți următoarele instrucțiuni înainte de a instala dispozitivul și de a efectua operații de întreținere. Simbolul ⚠ înseamnă:
ATENȚIE! NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI POATE DA MASTERE LA SITUAȚII DE PERICOL!

**Siguranța**

**Este obligatoriu să se respecte instrucțiunile referitoare la siguranță de pe documentul respectiv din ambalaj.**

**Simbolul ♻ de pe corpul indică prezența unor magneți care generează un câmp magnetic puternic, care poate cauza eventual deteriorarea aparatelor electronice situate în apropierea sa.**

LĂSAȚI ACEST MANUAL UTILIZATORULUI PENTRU A-L FOLOSI

ELIMINAȚI ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE

**Funcționarea**

Filtrul separator de nămol magnetic CALEFFI XF separă impuritățile existente în instalație, până la dimensiuni de 160 µm.
Almințitoasă problema înfundării pieselor datorită suprafeței sale mari de filtrare.

**Tehnične karakteristike**

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Ohišje: | PA66GK30 |
| Zgornji čep: | medenina EN 12420 CW617N |
| Notranji sklop vijak: | medenina EN 12164 CW617N |
| Zaporna matica za T-fitinge: | |
| - koda 577500, 577600, 577700, 577200 in 577300: | PPSG40 |
| - koda 577800 in 577900: | medenina EN 12164 CW617N |
| T-fitinge: | medenina EN 1982 CB 753S |
| Notranji elementi: | PA66 |
| Hidravlična tesnila: | EPDM |
| Notranje ščetke: | PA66 |

**Karakteristike**

| | |
|---|---|
| Medij: | voda, raztopine glikola |
| Maksimalni odstotek glikola: | 30 % |
| Maksimalni radni pritisak: | 3 bara |
| Območje delovne temperature: | 0-90 °C |
| Maksimalna visina: | 160 µm |
| Notranja prostornina naprave: | |
| - koda 577500, 577600, 577700 in 577200 in 577300: | 0,5 l |
| - koda 577800 in 577900: | 0,6 l |
| Magnetna indukcija: | 3 x 0,475 T |
| Priključki: | 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" NPK (ISO 228-1)<br>Ø22 - Ø28 za bakrene cevi |

**Tehnične karakteristike izolacije**

- koda CBN577500:
uporabља se samo za kode 577200, 577300, 577500, 577600 in 577700
- koda CBN577800:
uporabља se samo za kode 577800, 577900 in 577700
- šifra CBN577800:
odnosi se samo na šifru 577800, 577900 in 577700

**Caracteristici tehnice izolație**

| | |
|---|---|
| Material: | EPP |
| Gustoća: | 45 g/l |
| Provodivost (830 l): | pri 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Koeficient odpornosti na vodno paro (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Območje delovne temperature: | 0-110 °C |
| Požarna odpornost (UL-94): | razred HBF |

**Caracteristici tehnice izolație**

| | |
|---|---|
| Material: | EPP |
| Gustoća: | 45 g/l |
| Provodivost (830 l): | na 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Koeficient odpornosti na vodno paro (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Območje delovne temperature: | 0-110 °C |
| Požarna odpornost (UL-94): | HBF klasa |

**Hidravlične karakteristike (sl. A)**

**Montaža (sl. B - C)**

**Montaža în demontaža** se morata vedno izvajati, ko je sistem hladen in ni pod tlakom.

**Montaža (sl. D - E - F - G - H - I - L - M)**

V filtrirajoči sistem lahko, da priključite priključke glede na vodoravne in navpične cevi (spojka z referenčnami za položaj 3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø 22 - Ø 28). Namestite ga lahko samo tako, da se vtiče navpična in navpičnem položaju (sl. D) glede na smer toka medija, ki jo označuje puščica.
Na dnu filtra postane najmanj 100 mm prostora, da omogočite odstranjevanje umazanije (sl. E).

**Pri izvedbah 577200 in 577300 (sl. E-F-G-H - I):** je potrebno ftinge, ki so priključeni v paketu, namestiti na cevi (sl. E). Cevi je potrebno do konca potisniti v priključke (sl. F) fitinga (sl. F) ter jih privito matico. V primeru nakradnje montaže je potrebno odrezati cevi tako, kot je prikazano na sliki (sl. G). Cev do konca potisnite v stran s puščico in nato v drugo stran (sl. H). Privijte matice (sl. I).

S križem S mm, ki se uporablja za odtračevanje radiatorjev, odvitje zgornji pokrov ter izpustite zrak, ki se je nabral v zgornjem delu pokrova (sl. L). Na koncu postopka pokrov zaprite.
Za odvajanje, ki je potrebno, odvijte pokrov in ga nebrat v zgornjem delu.

**Prilagoditev obvoda (sl. N-O)**

Ventil CALEFFI 577200 (1"), 577300 (1 1/4") in 577500 (1") je mogoče hitrost pretoka skozi napravo omejiti v območju od 100 % (sl. N) do 50 % (sl. O) z imbus ključem (velikost 10) zavrtite stikalo na ohišju.

**Sheme montaže (sl. P)**

**Vzdrževanje in izpust goščе (sl. M-Q-R-S)**

Odvijte ohišnine čepa(e), odstranite zaščitni magnet (sl. M). Odprite izpustni ventil, da izpustite nečistote (sl. Q) pri čemer mora sistem za hidravlično izolacijo delovati. Ko je sistem čist, zaprite izpustni ventil, kazalcakazalo, da s posebnimi notranjimi ščetkami očistite mrežico filtra (sl. R).
Po končanem postopku čiščenja zaprite izpustni ventil in indikator na zgornjem gumbu povznajte z referenčno oznako na ohišju naprave (sl. S).

Mehanizem za čiščenje mrežice filtra s posebnimi ščetkami omogoča, da filtra izvedbo postopka vzdrževanja ni potrebno odstranti.

**Uporaba kemičnih dodatkov (sl. T)**

Naprava se lahko uporablja kot dostojna točka za injiciranje kemičnih dodatkov v tokokrog za zaščito sistema. Pri uporabi tekočih dodatkov je potrebno namestiti dva zaporna ventila, enega za vstopu in enega na izstopu iz napave.

## NAVODILA ZA MONTAŽO, PRVI ZAGON IN VZDRŽEVANJE

**Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri izbiri tega izdelka.**

**Več tehničnih podrobnosti je na voljo na spletni strani www.caleffi.com**

### POLAVTOMATSKI SAMOČISTILNI MAGNETNI LOČEVALNIK UMAZANJE CALEFFI XF

**Opozorila**

Sledeča navodila je potrebno prebrati pred montazo in izvajanjem vzdrževalnih del na izdelku. Simbol ⚠ pomeni:
POZOR! NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVROČ NEVARNOST.

**Varnost**

**Nujno upoštevati varnostna navodila, priložena v embalaži.**

**Simbol ♻ na ohišju pomeni, da so vgrajeni magneti, ki ustvarjajo močno magnetno polje, zaradi česar lahko pride do poškodovanja elektronskih naprav v bližini.**

TA NAVODILA MORAJO BITI UPORABNIKU VEDNO NA VOLJO

ODSTRANITEV IZDELKA MORA BITI IZVEDENA SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO

**Delovanje**

Magnetni ločevalnik umazanije CALEFFI XF omogoča izločanje umazanih delcev velikosti do 160 µm iz sistema.
Zahvaljujoč veliki površini filtriranja minimizira problem z zamašitvijo mrežice.

**Tehnične karakteristike**

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Ohišje: | PA66GK30 |
| Zgornji čep: | medenina EN 12420 CW617N |
| Notranji sklop vijak: | medenina EN 12164 CW617N |
| Sigumosna matica za T-spojnice: | |
| - šifra 577200, 577300, 577500, 577600 in 577700: | PPSG40 |
| - koda 577800 in 577900: | mesing EN 12420 CW617N |
| T-spojnice: | mesing EN 1982 CB 753S |
| Notranji elementi: | PA66 |
| Hidravlične tesnila: | EPDM |
| Notranje ščetke: | PA66 |

**Karakteristike**

| | |
|---|---|
| Medij: | voda, raztopine glikola |
| Maksimalni odstotek glikola: | 30 % |
| Maksimalni radni pritisak: | 3 bara |
| Območje delovne temperature: | 0-90 °C |
| Maksimalna višina: | 160 µm |
| Notranja prostornina naprave: | |
| - koda 577500, 577600, 577700 in 577200 in 577300: | 0,5 l |
| - koda 577800 in 577900: | 0,6 l |
| Magnetna indukcija: | 3 x 0,475 T |
| Priključki: | 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" PJVC (ISO 228-1)<br>Ø22 - Ø28 za bakrene cevi |

**Tehnične karakteristike izolacije**

- koda CBN577500:
uporabља se samo za kode 577200, 577300, 577500, 577600 in 577700
- koda CBN577800:
uporabља se samo za kode 577800, 577900 in 577700
- šifra CBN577800:
odnosi se samo na šifru 577800, 577900 in 577700

**Caracteristici tehnice izolație**

| | |
|---|---|
| Material: | EPP |
| Gustoća: | 45 g/l |
| Provodivost (830 l): | na 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Koeficient odpornosti na vodno paro (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Območje delovne temperature: | 0-110 °C |
| Požarna odpornost (UL-94): | HBF klasa |

**Hidravlične karakteristike (sl. A)**

**Sklop (sl. B - C)**

**Sestavljanje i rastavljanje** uvijek treba provoditi dok je sustav hladan i nije pod tlakom.

**Instalacija (sl. D - E - F - G - H - I - L - M)**

Okrenite T-komad za bistre priključaka prilagoditi za vodoravne ili vertikalne cevi (spojnice s referencama položaja za 3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø 22 - Ø 28.) instalacija samo s tjelom u okomitom položaju (sl. D), u skladu sa smjerom protoka koji prikazuje strelica.
Ostavite najmanje 110 mm slobodnog prostora na dnu uložka kako biste omogućili uklanjanje onečišćenja magnetita (sl. M).

**Napomena: (sl. E – F – G – H – I):** za verzije 577200 i 577300, na cevi izjavite nastavke koje su isporučeni u paketu (sl. E), do kraja umetnite cijevi u priključke T-a (sl. F) spojnicama (sl. F), a zatim pričvrstite maticе. U situaciji kada radite na postojećoj instalaciji, odrežite cijevi kao što je prikazano na slici (sl. G). Do kraja umjetne cijev u bočnu stranu te stisnite u drugu stranu (sl. H). Pritegnite matice (sl. I).

Isputite zrak koji se nakupio (sl. L) na vrhu umjetnika – skinite gornji čep pomoću odvijača ili klina za isputštanje vadičnja s radijatora od sat. 5 mm. Na kraju postupka dobro pritegnite i provjerite da li je pravilno zaptiveno.

**Podešavanje bajpasa (sl. N - O)**

Samo za šifre 577800 (1 1/2") i 577900 (2"), brzina protoka kroz uređaj može se ograničiti na 100% (sl. N) ili na 50% (sl. O) – pomoću imbus ključa (veličina 10) okrenite prekidač na telu.

**Dijagrami instalacije (sl. P)**

**Održavanje i ispuštanje taloga (sl. M - Q - R - S)**

Uklonite crvenu, čahuru(e) magnet (sl. M). Otvorite ispusni ventil kako biste ispustili nečistoću (sl. Q), dok je sustav za pročišćavanje u radu. Kada je sustav čist, zatvorite ispusni ventil i pomaknite kazaljku, da s posebnimi notranjimi ščetkami očistite mrežico filtra (sl. R).
Po končanem postopku čiščenja zaprite izpustni ventil in indikator na zgornjem gumbu povznajte z referenčno oznako na ohišju naprave (sl. S).

Mehanizam za čišćenje mrežice filtra s posebnim četkicama znači da se filter ne mora demontirati kako bi se obavilo održavanje.

**Upotreba kemijskih aditiva (sl. T)**

Uređaj se može upotrebljavati kao prikladna točka za uvođenje kemijskih aditiva u krug radi zaštite sustava. Prilikom upotrebe tekućih aditiva treba ugraditi dva ventila, jedan na ulazu i drugi na izlazu.

## UPUTE ZA MONTAŽU, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE

**Hvala Vam što ste odabrali naš proizvod!**

**Dalnje tehničke pojedinosti o ovom uređaju započlošive su na stranici www.caleffi.com**

### ULOŽAK ZA POLUAUTOMATSKI MAGNETSKI SEPARATOR NEČISTOĆE SA SAMOČIŠĆENJEM CALEFFI XF

**Upozorenja**

Ove upute pažljivo pročitajte i shvatite prije montaže i održavanja proizvoda. Simbol ⚠ znači:
OPREZ! UKOLIKO NE SLIJEDITE OVE UPUTE, MOŽE DOĆI DO UGROŽAVANJA SIGURNOSTI

**Sigurnost**

**Ključno je upoznati priložene odredenom proizvodu MORAJU se pročitati.**

**Simbol ♻ na tijelu označava da su prisutni magneti, čime se stvara jako magnetsko polje kojim se mogu oštetiti elektronički uređaji u blizini.**

OVE UPUTE OSTAVITI KORISNIKU

PRIDRŽAVAJTE SE VAŽEĆIH ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA ODLAGANJE OVAKVE VRSTE OTPADA

**Funkcija**

Magnetski separator nečistoće CALEFFI XF odvaja nečistoće u sustavu do veličine 160 µm.
Smanjuje problem zaštepljenja mrežice zahvaljujući velikoj površini filtriranja.

**Tehničke specifikacije**

**Materijali**

| | |
|---|---|
| Tijelo: | PA66GK30 |
| Gornji čep: | mesing EN 12420 CW617N |
| Vijak za pražnjenje: | mesing EN 12164 CW617N |
| Sigumosna matica za T-spojnice: | |
| - šifra 577200, 577300, 577500, 577600 in 577700: | PPSG40 |
| - šifra 577800 i 577900: | mesing EN 12420 CW617N |
| T-spojnice: | mesing EN 1982 CB 753S |
| Unutarnji uložak: | PA66 |
| Hidraulične brtve: | EPDM |
| Unutarnje četke: | PA66 |

**Rad**

| | |
|---|---|
| Medij: | voda, otopine glikola |
| Maks. postotak glikola: | 30 % |
| Maksimalni radni pritisak: | 3 bara |
| Raspon radne temperature: | 0-90 °C |
| Visina mreže: | 160 µm |
| Unutarnji volumen uređaja: | |
| - šifra 577500, 577600, 577700, 577200 i 577300: | 0,5 l |
| - šifra 577800 i 577900: | 0,6 l |
| Magnetska indukcija: | 3 x 0,475 T |
| Priključci: | 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" (ISO 228-1)<br>Ø22 - Ø28 za bakrene cijevi |

**Tehničke specifikacije izolacije**

- šifra CBN577500:
primjenjuje se samo na šifre 577200, 577300, 577500, 577600 i 577700
- šifra CBN577800:
odnosi se samo na šifre 577800, 577900 i 577700

**Tehničke specifikacije izolacije**

| | |
|---|---|
| Materijal: | EPP |
| Gustoća: | 45 g/l |
| Provodljivost (830 l): | pri 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Faktor otpora vodene pari (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Raspon radne temperature: | 0-110 °C |
| Otpornost na požar (UL-94): | HBF klasa |

**Hidravlične karakteristike (sl. A)**

**Sklop (sl. B - C)**

**Sastavljanje i rastavljanje** uvijek treba provoditi dok je sustav hladan i nije pod tlakom.

**Instalacija (sl. D - E - F - G - H - I - L - M)**

Okrenite T-komad za bistre priključaka prilagoditi za vodoravne ili vertikalne cijevi (spojnice s referencama položaja za 3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø 22 - Ø 28.) instalacija samo s tijelom u okomitom položaju (sl. D), u skladu sa smjerom protoka koji prikazuje strelica.
Ostavite najmanje 110 mm slobodnog prostora na dnu uložka kako biste omogućili uklanjanje onečišćenja magnetita (sl. M).

**Napomena: (sl. E – F – G – H – I):** za verzije 577200 i 577300, na cevi izjavite nastavke koje su isporučeni u paketu (sl. E), do kraja umetnite cijevi u priključke T-a (sl. F) spojnicama (sl. F), a zatim pričvrstite maticе. U situaciji kada radite na postojećoj instalaciji, odrežite cijevi kao što je prikazano na slici (sl. G). Do kraja umjetne cijev u bočnu stranu te stisnite u drugu stranu (sl. H). Pritegnite matice (sl. I).

Isputite zrak koji se nakupio (sl. L) na vrhu umjetnika – skinite gornji čep pomoću odvijača ili klina za isputštanje vadičnja s radijatora od sat. 5 mm. Na kraju postupka dobro pritegnite i provjerite da li je pravilno zaptiveno.

**Podešavanje bajpasa (sl. N - O)**

Samo za šifre 577800 (1 1/2") i 577900 (2"), brzina protoka kroz uređaj može se ograničiti na 100% (sl. N) ili na 50% (sl. O) – pomoću imbus ključa (veličina 10) okrenite prekidač na telu.

**Dijagrami instalacije (sl. P)**

**Održavanje i ispuštanje taloga (sl. M - Q - R - S)**

Uklonite crvenu, čahuru(e) magnet (sl. M). Otvorite ispusni ventil kako biste ispustili nečistoću (sl. Q), dok je sustav za pročišćavanje u radu. Kada je sustav čist, zatvorite ispusni ventil i pomaknite kazaljku, da s posebnimi notranjimi ščetkami očistite mrežico filtra (sl. R).
Na kraju postupka čiščenja zatvorite izpusni ventil i poravnajte indikator na gumbu s referencom označenom na tijelu uređaja (sl. S).

Mehanizam za čišćenje mrežice filtra s posebnim četkicama znači da se filter ne mora demontirati kako bi se obavilo održavanje.

**Upotreba hemijskih aditiva (sl. T)**

Uređaj se može upotrebljavati kao prikladna točka za uvođenje hemijskih aditiva u krug radi zaštite sustava. Prilikom upotrebe tekućih aditiva treba ugraditi dva ventila, jedan na ulazu i drugi na izlazu.

## UPUTSTVA ZA INSTALIRANJE, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE

**Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali naš proizvod.**

**Više tehničkih detalja o ovom uređaju nalazi se na internet stranici www.caleffi.com.**

### SITO ZA POLUAUTOMATSKI SEPARATOR NEČISTOĆE SA SAMOČIŠĆENJEM CALEFFI XF

**Upozorenja**

Sledeća uputstva treba pročitati pre instaliranja i održavanja proizvoda. Simbol ⚠ znači:
PAŽNJA! NEPOŠTOVANJE OVIH UPUTSTAVA MOGLO BI DA PROUZROKUJE OPASNOSTI

**Bezbednost**

**Neophodno je poštovanje sigurnosnih uputstava, priloženih u ambalaži proizvoda.**

**Simbol ♻ na telu znači da su prisutni magneti, čime se stvara jako magnetsko polje kojim se mogu oštetiti elektronski uređaji u blizini.**

OBAVEZNO OSTAVITI OVO UPUTSVO KORISNIKU NA KASNIJU UPOTREBU

ODLAGANJE U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

**Funkcija**

Sito za magnetski separator nečistoće CALEFFI XF odvaja nečistoću u sistemu do veličine od 160 µm.
Smanjuje problem zapušenosti mrežice zahvaljujući velikoj površini filtriranja.

**Tehničke specifikacije**

**Materijali**

| | |
|---|---|
| Telo: | PA66GK30 |
| Čepnjí čep: | mesing EN 12420 CW617N |
| Vijak za pražnjenje: | mesing EN 12164 CW617N |
| Sigumosna navrtka za T-komad: | |
| - kod 577500, 577600, 577700, 577200 i 577300: | PPSG40 |
| - kod 577800 i 577900: | mesing EN 12420 CW617N |
| T-komad: | mesing EN 1982 CB 753S |
| Unutrašnji uložak: | PA66 |
| Hidraulične zaptivke: | EPDM |
| Unutrašnje četkice: | PA66 |

**Radne karakteristike**

| | |
|---|---|
| Fluid: | voda, rastvori glikola |
| Maksim. procenat glikola: | 30 % |
| Maksimalni radni pritisak: | 3 bara |
| Raspon radne temperature: | 0-90 °C |
| Veličina mrežice sita: | 160 µm |
| Unutrašnja zapremina uređaja: | |
| - kod 577500, 577600, 577700, 577200 i 577300: | 0,5 l |
| - kod 577800 i 577900: | 0,6 l |
| Magnetska indukcija: | 3 x 0,475 T |
| Priključci: | 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" FZG (ISO 228-1)<br>Ø22 – Ø28 za bakarne cevi |

**Tehničke specifikacije izolacije**

- šifra CBN577500:
koristi se samo za šifre 577200, 577300, 577500, 577600 i 577700
- šifra CBN577800:
odnosi se samo na šifre 577800, 577900 i 577700

**Specifikacije izolacije**

| | |
|---|---|
| Materijal: | EPP |
| Gustoća: | 45 g/l |
| Provodljivost (830 l): | na 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Koeficijent otpora vodene isparenja (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Raspon radne temperature: | 0-110 °C |
| Otpornost na požar (UL-94): | HBF klasa |

**Hidravlične karakteristike (sl. A)**

**Sklop (sl. B - C)**

**Sklapanje i rastklapanje** uvek treba obavljati dok je sistem hladan i nije pod pritiskom.

**Instalacija (sl. D - E - F - G - H - I - L - M)**

Okrenite T-komad za bistre priključaka prilagoditi za horizontalne ili vertikalne cevi (spojnice sa referencama položaja za 3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø 22 - Ø 28.) instalacija samo u položaju sa telom u vertikalnom položaju (sl. D), u skladu sa smerom protoka koji prikazuje strelica.
Ostavite najmanje 110 mm slobodnog prostora na dnu uložka kako biste omogućili uklanjanje onečišćenja magnetita (sl. M).

**Napomena: (sl. E – F – G – H – I):** za verzije 577200 i 577300, na cevi isključite nastavke koje su isporučeni u paketu (sl. E), do kraja umetnite cijevi u priključke T-a (sl. F) spojnicama (sl. F), a zatim pričvrstite maticе. Prilikom ugradnje na postojeću instalaciju, odrežite cijevi kao što je prikazano na slici (sl. G). Do kraja umjetne cijev u bočnu stranu te stisnite u drugu stranu (sl. H). Pritegnite matice (sl. I).

Uvođnite vazduh, ključ se nahomadil (obr. L) V homoj časti zariadenia K odolbovaniu sirchnú krytky použite šroubovák nebo 5mm klíč na odvzdušňovací ventilek. Na konci postupu zotá uťahnite a zajistěte řádně utěsnění.

**Seřízení obtoku (obr. N-O)**

Rychlost průtoku zařízením je 100 % (obr. N) na 50 % (obr. O) otáčením ventilu pomocí imbusového klíče (velikost 10).

**Schémata instalace (obr. P)**

**Údržba a odkalování (obr. M-Q-R-S)**

Vyjměte ochranné čepičky. Odšroubujte středový magnet (obr. M). Otevřete odkalovací ventil. Vypusťte tak nečistoty (obr. Q) a současně udržte systém plněný v provozu. Otočte homin ovladačem po směru hodinových ručiček, čímž se uzavře odkalovací ventil. Vyjměte vnitřní kartáčky (obr. R).
Na konci postupu čištění zatvorte izpusni ventil i poravnajte indikator na gumbu s referencom označenom na telu uređaja (sl. S).

Mechanizam za čišćenje mrežice filtra s posebnim četkicama znači da se filter ne mora demontirati da bi se obavilo održavanje.

**Upotreba hemijskih aditiva (sl. T)**

Uređaj se može upotrebljavati kao prikladna točka za uvođenje hemijskih aditiva u krug radi zaštite sustava. Prilikom upotrebe tekućih aditiva treba ugraditi dva ventila, jedan na ulazu i drugi na izlazu.

## NÁVOD NA INŠTALÁCIU, UVEDENIE DO PREVÁDZKY A ÚDRŽBA

**Ďakujem Vám, že ste si vybrali náš výrobok.**

**Ďalšie technické podrobnosti týkajúce sa tohto zariadenia sú dostupné na www.caleffi.com**

### SAMOČISTIACI POLOAUTOMATICKÝ MAGNETICKÝ SÍTKOVÝ ODLUČOVAČ NEČISTÔT CALEFFI XF

**Varovanie**

Tieto pokyny musia byť prečítané a pochopené pred samotnou inštaláciou a vykonaním údržby na zariadení. Tento znak ⚠ znamená:
POZOR! NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K OHROZENIU BEZPEČNOSTI.

**Bezpečnosť**

Tyto pokyny byste si měli přečíst před instalací a údržbou zařízení. Symbol ⚠ znamená:
POZOR! NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI!

**Bezpečnosť**

**Ďalšie technické podrobnosti týkajúce sa tohto zariadenia sú dostupné na www.caleffi.com.**

### SAMOČISTIACI POLOAUTOMATICKÝ MAGNETICKÝ SÍTKOVÝ ODLUČOVAČ NEČISTÔT CALEFFI XF

**Upozornění**

Tyto pokyny byste si měli přečíst před instalací a údržbou zařízení. Symbol ⚠ znamená:
POZOR! NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE VÉST K OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI.

**Bezpečnost**

**Je potřebné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v konkrétnom dokumentu, ktorý je súčasťi balení.**

**Symbol ♻ na tělese znamená, že sú prítomné magnety vytvárajú intenzívní magnetické pole, ktoré by mohlo poškodit elektronická zařízení v blízkém okolí.**

TENTO NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PŘEDEJTE PO INSTALACI UŽIVATELI

PRODUKT LIKVIDUJTE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY A NAŘÍZENÍMI

**Funkce**

Magnetický sítkový odlučovač nečistot CALEFFI XF odděluje nečistoty v systému do velikosti 160 µm.
Velká filtrační plocha minimalizuje riziko upchatia sítka.

**Technické specifikace**

**Materiály**

| | |
|---|---|
| Těleso: | PA66GK30 |
| Horní uzávěr: | mosadz EN 12420 CW617N |
| Poschavčavcia skrutka: | mosadz EN 12164 CW617N |
| Posiná matica pre T-kus: | |
| - kód 577500, 577600, 577700, 577200 a 577300: | PPSG40 |
| - kód 577800 a 577900: | mosadz EN 12420 CW617N |
| T-kus: | mosadz EN 1982 CB 753S |
| Vnútorný prvok: | PA66 |
| Hydraulické tesnenia: | EPDM |
| Vnútorné kefky: | PA66 |

**Prevádzkové charakteristiky**

| | |
|---|---|
| Médium: | voda, roztoky glykolu |
| Maximálni podíl glykolu: | 30 % |
| Maximálny prevádzkový tlak: | 3 bary |
| Rozsah prevádzkovej teploty: | 0-90 °C |
| Maximálna výška: | 160 µm |
| Hrubosť sítka: | 160 µm |
| Vnútorný objem zařízení: | |
| - kód 577500, 577600, 577700, 577200 a 577300: | 0,5 l |
| - kód 577800 a 577900: | 0,6 l |
| Magnetická indukcia: | 3 x 0,475 T |
| Prípojenia: | 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" FZG (ISO 228-1)<br>Ø22 - Ø28 pre medenú potrubia |

**Technické špecifikácie izolácie**

- kód CBN577500:
používa sa len pre kódy 577200, 577300, 577500, 577600 a 577700
- kód CBN577800:
používa sa len pre kódy 577800, 577900 a 577700

**Technické špecifikácie izolácie**

| | |
|---|---|
| Materiály: | EPP |
| Hustota: | 45 g/l |
| Poschavčavcia (830 l): | pri teplote 10 °C: 0,039 W/(m·K) |
| Koeficient odolnosti vůči vodní páře (DIN 52615): | ≥ 39700 |
| Rozsah prevádzkových teplót: | 0-110 °C |
| Požiarna odolnosť (UL-94): | Trieda HBF |

**Hydraulické charakteristiky (obr. A)**

**Montáž (obr. B - C)**

**Montáž a demontáž** by sa mali vykonávať len vtedy, keď je systém v chladnom stave a nie pod tlakom.

**Inštalácia (obr. D - E - F - G - H - I - L - M)**

Otočte T-kusom tak, aby ste prispôsobili prípojky vodorovnému alebo zvislému potrubiu (spojky s referenčnými hodnotami polohy pre 3/4" - 1" - 1 1/4" - Ø 22 - Ø 28.) a namontujte len s telom vo zvislej polohe (obr. D) v súlade s tokom znázornenému šípkou.
Ponechte voľný priestor najmenej 110 mm u spodní časti sítka, aby bolo možné odstrániť znečistenie magnetitom (obr. M).

**Poznámka (obr. E-F-G - H - I):** Ti pri verziách 577200 a 577300 nasaďte na potrubia spojovacie kusy dodané v balení (Obr. E) a potrubia až na doraz zasuňte do prípojok T-kusu (Obr. F), potom utiahnite matice. Pri situácii keď radíte na existujúcej inštalácii, odrežte cievi tak ako je znázornené na obrázku (Obr. G). Potrubia nasuňte až na zarážku. Medzivšetkým potrubím a T-kusom nainštalujte O-krúžok a potom ich zaskrutkujte matice (Obr. H). Utiahnite matice (Obr. I).

Vypustite vzduch nahromadený (Obr. L) v homej časti zariadenia s použitím skrutkovača alebo 5 mm kľúča na odvzdušňovanie radiátorov, ktorým uvoľnite skrutku na homej zátke. Potom zu jmovu úplne odskrutkujte a kompletne otvorte izpusný ventil.

**Seřízení obtoku (obr. N-O)**

Rychlost průtoku zařízením je 100 % (obr. N) na 50 % (obr. O) otáčením ventilu pomocí imbusového klíče (velikost 10).

**Nastavenie obtoku (obr. N-O)**

Rýchlosť prietoku zariadením je 100 % (Obr. N) na 50 % (Obr. O) je možné obmedziť. Pre 1 (ú) 2 (ú) 3 (ú) 4 (ú) 5 (ú) 6 (ú) 7 (ú) 8 (ú) 9 (ú) 10 (ú) 11 (ú) 12 (ú) 13 (ú) 14 (ú) 15 (ú) 16 (ú) 17 (ú) 18 (ú) 19 (ú) 20 (ú) 21 (ú) 22 (ú) 23 (ú) 24 (ú) 25 (ú) 26 (ú) 27 (ú) 28 (ú) 29 (ú) 30 (ú) 31 (ú) 32 (ú) 33 (ú) 34 (ú) 35 (ú) 36 (ú) 37 (ú) 38 (ú) 39 (ú) 40 (ú) 41 (ú) 42 (ú) 43 (ú) 44 (ú) 45 (ú) 46 (ú) 47 (ú) 48 (ú) 49 (ú) 50 (ú) 51 (ú) 52 (ú) 53 (ú) 54 (ú) 55 (ú) 56 (ú) 57 (ú) 58 (ú) 59 (ú) 60 (ú) 61 (ú) 62 (ú) 63 (ú) 64 (ú) 65 (ú) 66 (ú) 67 (ú) 68 (ú) 69 (ú) 70 (ú) 71 (ú) 72 (ú) 73 (ú) 74 (ú) 75 (ú) 76 (ú) 77 (ú) 78 (ú) 79 (ú) 80 (ú) 81 (ú) 82 (ú) 83 (ú) 84 (ú) 85 (ú) 86 (ú) 87 (ú) 88 (ú) 89 (ú) 90 (ú) 91 (ú) 92 (ú) 93 (ú) 94 (ú) 95 (ú) 96 (ú) 97 (ú) 98 (ú) 99 (ú) 100 (ú) 101 (ú) 102 (ú) 103 (ú) 104 (ú) 105 (ú) 106 (ú) 107 (ú) 108 (ú) 109 (ú) 110 (ú) 111 (ú) 112 (ú) 113 (ú) 114 (ú) 115 (ú) 116 (ú) 117 (ú) 118 (ú) 119 (ú) 120 (ú) 121 (ú) 122 (ú) 123 (ú) 124 (ú) 125 (ú) 126 (ú) 127 (ú) 128 (ú) 129 (ú) 130 (ú) 131 (ú) 132 (ú) 133 (ú) 134 (ú) 135 (ú) 136 (ú) 137 (ú) 138 (ú) 139 (ú) 140 (ú) 141 (ú) 142 (ú) 143 (ú) 144 (ú) 145 (ú) 146 (ú) 147 (ú) 148 (ú) 149 (ú) 150 (ú) 151 (ú) 152 (ú) 153 (ú) 154 (ú) 155 (ú) 156 (ú) 157 (ú) 158 (ú) 159 (ú) 160 (ú) 161 (ú) 162 (ú) 163 (ú) 164 (ú) 165 (ú) 166 (ú) 167 (ú) 168 (ú) 169 (ú) 170 (ú) 171 (ú) 172 (ú) 173 (ú) 174 (ú) 175 (ú) 176 (ú) 177 (ú) 178 (ú) 179 (ú) 180 (ú) 181 (ú) 182 (ú) 183 (ú) 184 (ú) 185 (ú) 186 (ú) 187 (ú) 188 (ú) 189 (ú) 190 (ú) 191 (ú) 192 (ú) 193 (ú) 194 (ú) 195 (ú) 196 (ú) 197 (ú) 198 (ú) 199 (ú) 200 (ú) 201 (ú) 202 (ú) 203 (ú) 204 (ú) 205 (ú) 206 (ú) 207 (ú) 208 (ú) 209 (ú) 210 (ú) 211 (ú) 212 (ú) 213 (ú) 214 (ú) 215 (ú) 216 (ú) 217 (ú) 218 (ú) 219 (ú) 220 (ú) 221 (ú) 222 (ú) 223 (ú) 224 (ú) 225 (ú) 226 (ú) 227 (ú) 228 (ú) 229 (ú) 230 (ú) 231 (ú) 232 (ú) 233 (ú) 234 (ú) 235 (ú) 236 (ú) 237 (ú) 238 (ú) 239 (ú) 240 (ú) 241 (ú) 242 (ú) 243 (ú) 244 (ú) 245 (ú) 246 (ú) 247 (ú) 248 (ú) 249 (ú) 250 (ú) 251 (ú) 252 (ú) 253 (ú) 254 (ú) 255 (ú) 256 (ú) 257 (ú) 258 (ú) 259 (ú) 260 (ú) 261 (ú) 262 (ú) 263 (ú) 264 (ú) 265 (ú) 266 (ú) 267 (ú) 268 (ú) 269 (ú) 270 (ú) 271 (ú) 272 (ú) 273 (ú) 274 (ú) 275 (ú) 276 (ú) 277 (ú) 278 (ú) 279 (ú) 280 (ú) 281 (ú) 282 (ú) 283 (ú