© Copyright 2017 Caleffi

ITALIANO (I)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

Vi ringraziamo per averci preferito nella scelta di questo prodotto.

Ulteriori dettagli tecnici su questo dispositivo sono disponibili sul sito www.caleffi.com

DEFANGATORE SOTTOCALDAIA IN COMPOSITO CON MAGNETE DIRTMAGSLIM

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto.
Il simbolo ⚠ significa:
ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE ORIGINARE PERICOLI!

Sicurezza

È obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza riportate sul documento specifico in confezione.

Il simbolo [image_ref id="2" box="2:0.139,0.555,0.151,0.581" /] riportato sull'anello estraibile indica la presenza di magneti che generano un forte campo magnetico, eventuale causa di danni ad apparecchiature elettroniche che siano poste nella sua vicinanza.

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE ALL'USO E SERVIZIO DELL'UTENTE

SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

Il defangatore separa le impurità contenute negli impianti di climatizzazione, raccogliendole in un'ampia camera di decantazione, da cui possono essere scaricate ad impianto funzionante, garantendo altrettanto a mantenere l'impianto in pressione. L'anello magnetico estraibile trattiene le impurità ferromagnetiche. Grazie alla compattezza, questo defangatore è specifico per l'installazione su tubazione orizzontale (con scarico rivolto verso il basso) sotto alle caldaie murali.

Caratteristiche tecniche

Materiali	
Corpo:	PA66GF30
Raccordi diritti:	ottone EN 12165 CW617N, cromato
Raccordo eccentrico a "S":	ottone EN 1982 CB753S, cromato
Raccordo a "gomito":	ottone EN 12165 CW617N, cromato
Elemento interno:	HDPE
Deflettore:	PA66GF30
Tenute idrauliche:	EPDM
Rubinetto di scarico con attacco portagomma:	ottone EN 12164 CW614N

Prestazioni	
Fluidi d'impiego:	acqua, soluzioni glicolate
Percentuale massima di glicole:	30%
Pressione max di esercizio:	3 bar
Campo temperatura di esercizio:	0÷90°C
Induzione magnetica sistema ad anello:	2 x 0,3 T

Hydraulic characteristics (fig. A)

The graph shows the pressure drop in relation to the nominal velocity at the device connections in ~1,2 m/s. The following tables show the maximum flow rates in order to meet this requirement.

	l/min	m³/h
DN 20	21,67	1,3

Installation (fig. B÷S)

Assembly and disassembly should always be carried out while the system is cold and not under pressure (fig. B).
The dirt separator must be installed on the return pipe of the boiler, only on horizontal pipe, with the drain cock facing down (fig. C), in accordance with the flow direction indicated by the arrow on the valve body (fig. D). For installations other than those shown in the manual, contact the manufacturer's Technical Office.

Installation of codes 545101 and 545102:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- cut the connecting pipe supplied by the boiler manufacturer (fig. G - G');
- screw the connecting pipe to the dirt separator through the fitting for connecting pipes (fig. H) and, finally, fully hand tighten by hand, then tighten the nut with the wrench provided, by a further ¼ turn (fig. I);
- fully tighten the connecting pipe supplied by the boiler manufacturer (fig. L).

Installation of code 545105:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator and fully tighten (fig. M);
- screw the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Installation of code 545115:

- screw the 3/4" F fitting, supplied in the packaging, onto the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the straight 3/4" F fitting onto the dirt separator, snug the nut down until it is hand tight, then use the included wrench to tighten it down a further half turn (fig. S);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator outlet (fig. T);
- connect the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Installation of code 545122:

- cut the tube to length (fig. O);
- insert the two Ø 22 fittings into the ends of the pipe (fig. H);
- insert the pipe connecting the wall-side pipe;
- insert the pipe connecting the boiler to the dirt separator;
- fully tighten the fittings (L) onto the tube;
- snug the fittings down until they are hand tight, then use the included wrench to tighten them a further half turn (fig. S).

Installation of codes 545135 and 545155:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the 3/4" F elbow fitting onto the dirt separator with the provided seal (fig. P);
- snug the nut down until it is hand tight, then use the included wrench to tighten it down a further half turn; screw it onto the elbow fitting (Q) and tighten (R).

Installation of code 545205:

- screw the off-centre "S" fitting (with O-ring seal) with 3/4" M union, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the wall (fig. J). In this way the working space between the bracket and boiler increases;
- fully screw the dirt separator to the off-centre "S" fitting through the proper nut (fig. K);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator outlet (fig. L);
- screw the 3/4" F elbow outlet fitting to the boiler with the provided seal (fig. M);
- connect the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Schemi installazione (fig. T - U - V - W - X - Y - Z)

Scarico fanghi (fig. 1 - 2)

Rimuovere la parte in plastica (1) dal magneti (fig. 1) ed effettuare lo spurgo delle impurità, anche ad impianto funzionante, con l'apposita chiave in dotazione (fig. 2). Prestare attenzione a mantenere l'impianto in pressione.

Manutenzione (fig. 3)

In caso di necessità, dopo aver intercettato le tubazioni, svitare la parte inferiore del corpo, mediante l'apposita chiave fornita in confezione e rifuare l'elemento interno per la pulizia.

ENGLISH (EN)

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

Further technical details relating to this device are available at www.caleffi.com

COMPOSITE UNDER-BOILER DIRT SEPARATOR WITH MAGNET DIRTMAGSLIM

Warnings

The following instructions must be read and understood before installing and maintaining the product.
The ⚠ symbol means:
CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety

The safety instructions provided in the specific document supplied MUST be observed.

The ⚠ symbol on the removable ring indicates that magnets are present, generating a strong magnetic field which could damage any electronic appliances in the vicinity.

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LEGISLATION

Function

The dirt separator separates off the impurities contained in air-conditioning systems, collecting them in a large decantation chamber from which they can be discharged while the system is running, taking care to keep the system under pressure. The removable magnetic ring captures ferromagnetic impurities. Thanks to its compactness, this dirt separator is designed to be installed on horizontal pipes (with drain facing down) under wall-mounted boilers.

Technical specifications

Materials	
Body:	PA66GF30
Straight fittings:	brass EN 12165 CW617N, chrome plated
Off-centre "S" fitting:	brass EN 1982 CB753S, chrome plated
Elbow fitting:	brass EN 12165 CW617N, chrome plated
Internal element:	HDPE
Deflector:	PA66GF30
Hydraulic seals:	EPDM
Drain cock with hose connection:	brass EN 12164 CW614N

Performance	
Medium:	water, glycol solutions
Max. percentage of glycol:	30%
Max. working pressure:	3 bar
Working temperature range:	0÷90°C
Ring system magnetic induction:	2 x 0,3 T

Hydraulic characteristics (fig. A)

The graph shows the pressure drop in relation to the nominal velocity at the device connections in ~1,2 m/s. The following tables show the maximum flow rates in order to meet this requirement.

	l/min	m³/h
DN 20	21,67	1,3

Installation (fig. B÷S)

Assembly and disassembly should always be carried out while the system is cold and not under pressure (fig. B).
The dirt separator must be installed on the return pipe of the boiler, only on horizontal pipe, with the drain cock facing down (fig. C), in accordance with the flow direction indicated by the arrow on the valve body (fig. D). For installations other than those shown in the manual, contact the manufacturer's Technical Office.

Installation of codes 545101 and 545102:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- cut the connecting pipe supplied by the boiler manufacturer (fig. G - G');
- screw the connecting pipe to the dirt separator through the fitting for connecting pipes (fig. H) and, finally, fully hand tighten by hand, then tighten the nut with the wrench provided, by a further ¼ turn (fig. I);
- fully tighten the connecting pipe supplied by the boiler manufacturer (fig. L).

Installation of code 545105:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator and fully tighten (fig. M);
- screw the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Installation of code 545115:

- screw the 3/4" F fitting, supplied in the packaging, onto the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the straight 3/4" F fitting onto the dirt separator, snug the nut down until it is hand tight, then use the included wrench to tighten it down a further half turn (fig. S);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator outlet (fig. T);
- connect the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Installation of code 545122:

- cut the tube to length (fig. O);
- insert the two Ø 22 fittings into the ends of the pipe (fig. H);
- insert the pipe connecting the wall-side pipe;
- insert the pipe connecting the boiler to the dirt separator;
- fully tighten the fittings (L) onto the tube;
- snug the fittings down until they are hand tight, then use the included wrench to tighten them a further half turn (fig. S).

Installation of codes 545135 and 545155:

- screw the 3/4" M fitting, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the boiler (fig. E);
- fully screw the dirt separator (with O-ring seal) to the wall fitting (fig. F);
- screw the 3/4" F elbow fitting onto the dirt separator with the provided seal (fig. P);
- snug the nut down until it is hand tight, then use the included wrench to tighten it down a further half turn; screw it onto the elbow fitting (Q) and tighten (R).

Installation of code 545205:

- screw the off-centre "S" fitting (with O-ring seal) with 3/4" M union, supplied in the packaging, on the pipe coming out of the wall (fig. J). In this way the working space between the bracket and boiler increases;
- fully screw the dirt separator to the off-centre "S" fitting through the proper nut (fig. K);
- screw the stainless steel flexible pipe onto fitting F on the dirt separator outlet (fig. L);
- screw the 3/4" F elbow outlet fitting to the boiler with the provided seal (fig. M);
- connect the other end with captive nut of the stainless steel flexible pipe to the boiler (N), tightening it fully.

Installation diagrams (fig. T - U - V - W - X - Y - Z)

Dirt discharge (fig. 1 - 2)

Remove the ring in which the magnets are housed (fig. 1) and drain off the impurities, even while the system is running, using the special key provided (fig. 2). Be careful to keep the system under pressure.

Maintenance (fig. 3)

If necessary, after shutting the pipes off, loosen the bottom of the body using the supplied wrench and extract the internal element for cleaning.

FRANÇAIS (FR)

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Pour plus d'informations sur ce dispositif, veuillez consulter le site www.caleffi.com

POT DE DÉCANTATION EN MATÉRIAU COMPOSITE AVEC AIMANT DIRTMAGSLIM

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à l'entretien du dispositif.
Le symbole ⚠ signifie:
ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité

Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur le document qui accompagne le dispositif.

Le symbole ⚠ indiqué sur l'anneau extractible indique la présence d'aimants générant un fort champ magnétique pouvant éventuellement endommager les appareils électroniques qui se trouveraient à proximité.

LAISSER CE MANUEL À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR

METTRE AU REBUT CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR

Fonction

Le pot de décantation sépare les impuretés contenues dans les installations de chauffage et de climatisation, et les recueille dans une chambre de décantation de grande taille, d'où elles peuvent ensuite être vidangées, même lorsque l'installation fonctionne, tout en maintenant le circuit sous pression. La bague magnétique extractible retient les impuretés ferreuses. Compte tenu de ses dimensions compactes, ce pot de décantation est spécialement conçu pour être installé sur des tubes horizontaux (avec l'évacuation dirigée vers le bas) sous les chaudières murales.

Caractéristiques techniques

Matériaux	
Boîtier:	PA66GF30
Raccords droits:	laiton EN 12165 CW617N, chromé
Raccord excentrique en "S":	laiton EN 1982 CB753S, chromé
Raccord coudé:	laiton EN 12165 CW617N, chromé
Élément interne:	HDPE
Déflecteur:	PA66GF30
Joints d'étanchéité:	EPDM
Robinet de vidange avec tête:	laiton EN 12164 CW614N

Performances	
Fluides admissibles:	eau, eau glycolée
Pourcentage max de glycol :	30%
Pression max d'exercice:	3 bar
Plage température d'exercice :	0÷90°C
Induction magnétique à anneau :	2 x 0,3 T

Caractéristiques hydrauliques (fig. A)

Pour permettre une bonne décantation, nous recommandons une vitesse maximum de ~ 1,2 m/s. Le tableau indique les débits maximums, selon les diamètres, pour respecter cette vitesse.

	l/min	m³/h
DN 20	21,67	1,3

Installation (fig. B÷S)

Toujours procéder au montage/démontage lorsque le circuit est froid et n'est plus sous pression (fig. B).
Le pot de décantation doit être installé sur la tuyauterie de retour à la chaudière seulement sur un tube horizontal et avec le robinet de vidange orienté vers le bas (fig. C), en respectant le sens du flux indiqué par la flèche sur le corps (fig. D). Pour toutes installations différentes de celles décrites dans le manuel, contacter Caleffi.

Installation des codes 545101 et 545102 :

- visser le raccord de 3/4" M fourni au tube sortant du mur (fig. E);
- visser le pot de décantation (muni de joint torique) au raccord fourni sur la platine (fig. F);
- couper le tube de raccordement fourni par le fabricant de la chaudière (fig. G - G') ;
- visser le tube de raccordement au pot de décantation au moyen du raccord pour tube en coude (fig. H) et, enfin, serrer à la main jusqu'à refus, puis serrer à l'aide de la clé fournie d'environ un demi-tour supplémentaire ;
- serrer à fond le tube de raccordement fourni par le fabricant de la chaudière (fig. I) jusqu'en butée.

Installation code 545105 :

- visser le raccord de 3/4" M fourni au tube sortant du mur (fig. E);
- visser le pot de décantation (muni de joint torique) au raccord mural jusqu'en butée (fig. F);
- visser le flexible en acier inox au raccord F situé en sortie du pot de décantation (fig. M) ;
- brancher l'autre extrémité du flexible en acier inox sur le raccordement de la chaudière (N), jusqu'en butée.

Installation code 545115 :

- visser le raccord de 3/4" F fourni au tube sortant du mur (fig. E);
- visser le pot de décantation (muni de joint torique) au raccord mural jusqu'en butée (fig. F);
- visser le raccord droit de 3/4" F fourni au pot de décantation, jusqu'à mettre le joint en appui, puis serrer à la main jusqu'à refus, puis serrer à l'aide de la clé fournie d'environ un demi-tour supplémentaire (fig. S) ;
- visser le flexible en acier inox au raccord F situé en sortie du pot de décantation (fig. T) ;
- brancher l'autre extrémité du flexible en acier inox sur le raccordement de la chaudière (N), jusqu'en butée.

Installation code 545122 :

- couper le tube en cuivre en laissant un espace de 28 mm (fig. O) ;
- insérer les deux raccords Ø 22 sur les deux côtés du tube (fig. H) ;
- insérer le pot de décantation sur le tube de raccordement côté mur ;
- insérer le tube de raccordement à la chaudière dans le pot de décantation ;
- visser à la chaudière le tube de raccordement (fig. I) jusqu'en butée ;
- serrer à la main les raccords jusqu'en butée, puis serrer à l'aide de la clé fournie d'environ un demi-tour supplémentaire (fig. S).

Installation code 545135 et 545155 :

- visser le raccord de 3/4" M fourni au tube sortant du mur (fig. E);
- visser le pot de décantation (muni de joint torique) au raccord mural jusqu'en butée (fig. F);
- visser le coude à 90° fourni au raccord coudé de 3/4" F à l'aide de l'écrou tournant fourni (fig. P) ;
- serrer à la main jusqu'à la main jusqu'en butée, puis serrer à l'aide de la clé fournie d'environ un demi-tour supplémentaire, visser à la chaudière (Q, P), jusqu'en butée.

Installation code 545205 :

- visser le raccord excentrique en "S" (muni de joint torique) avec le raccord 3/4" M fourni sur le tube sortant du mur (fig. J). De cette façon, l'espace de manœuvre sous la chaudière s'agrandit ;
- visser le pot de décantation sur le raccord excentrique en "S" au moyen de l'écrou tournant (fig. K) ;
- visser le flexible en acier inox au raccord F situé en sortie du pot de décantation (fig. L) ;
- visser au raccord coudé de 3/4" F fourni sur sortie coudé de 3/4" à l'aide de l'écrou tournant fourni (fig. M) ;
- brancher l'autre extrémité du flexible en acier inox sur le raccordement de la chaudière (N), jusqu'en butée.

Schémas d'installation (fig. T - U - V - W - X - Y - Z)

Évacuation des boues (fig. 1 - 2)

Enlever l'anneau renfermant les aimants (fig. 1) et évacuer les impuretés en ouvrant le robinet de vidange avec la clé appropriée fournie (fig. 2), même si le circuit fonctionne. Prêter attention à maintenir le circuit sous pression.

Entretien (fig. 3)

Si besoin est, après avoir isolé les alimentations, dévisser la partie inférieure du corps avec la clé fournie et dégager la pièce interne pour la nettoyer.

DEUTSCH (DE)

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Weitere technische Details zu dieser Armatur finden Sie unter www.caleffi.com

SCHLAMMABSCHEIDER AUS TECHNOPOLYMER MIT MAGNET DIRTMAGSLIM FÜR DIE INSTALLATION UNTER WANDHEIZKESSELN

Hinweise

Die folgenden Anweisungen müssen vor Installation und Wartung des Geräts gelesen und verstanden worden sein.
Das Symbol ⚠ bedeutet:
ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN GEFAHRENSITUATIONEN VERURSACHEN!

Sicherheit

Die in der beiliegenden Dokumentation enthaltenen Sicherheitsanweisungen müssen beachtet werden.

Das Symbol ⚠ auf dem abnehmbaren Ring weist auf vorhandene Magnete hin, die ein starkes Magnetfeld erzeugen und möglicherweise Schäden an in der Nähe befindlichen elektronischen Geräten verursachen können.

DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHÄNDIGEN

DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN

Funktion

Der Schlammabscheider scheidet die in Heizungs- und Klimaanlagen enthaltenen Verunreinigungen in eine große Dekantierkammer ab, aus der sie während des Betriebs der Anlage ausgespült werden können, hierbei ist zu beachten, dass die Anlage stets unter Druck bleibt. Der abnehmbare Magnetring hält ferromagnetische Verunreinigungen zurück. Dank seiner kompakten Bauform eignet sich dieser Schlammabscheider für die Installation in Rohrleitungen direkt unter Wandheizkesseln (mit nach unten gerichtetem Entleerungshahn).

Technische Eigenschaften

Materialien	
Gehäuse:	PA66GF30
Gerade Anschlüsse:	Messing EN 12165 CW617N, verchromt
exzentrischer S-Anschluss:	Messing EN 1982 CB753S, verchromt
Winkelanschlussstück:	Messing EN 12165 CW617N, verchromt
Innenelement:	HDPE
Zwischenstück:	PA66GF30
Dichtungen:	EPDM
Entleerungshahn mit Schlauchanschluss:	Messing EN 12164 CW614N

Leistungen	
Betriebsmedien:	Wasser, Glykollösungen
Maximaler Glykolanteil:	30%
Maximaler Betriebsdruck:	3 bar
Betriebstemperaturbereich:	0÷90°C
Magnetische Induktion Ringsystem:	2 x 0,3 T

Hydrodynamische Eigenschaften (Abb. A)

Auf dem Schaubild ist der Druckverlust bei Schlammabscheider mit maximaler Fließgeschwindigkeit des Mediums an den Anschlüssen der Armatur bei ~1,2 m/s dargestellt. Die folgenden Tabellen zeigen die Durchflüsse, deren Beibehaltung erforderlichen maximalen Durchflusswerte.

	l/min	m³/h
DN 20	21,67	1,3

Installation (Abb. B÷S)

Ein- und Ausbau müssen stets bei kalter, druckloser Anlage erfolgen (Abb. B).
Der Schlammabscheider ist ausschließlich in einem waagerechten Abschnitt der Rückkehrleitung am Heizkessel mit nach unten gerichtetem Entleerungshahn (Abb. C) und in Richtung des durch den Pfeil auf dem Ventilgehäuse angegebenen Strömungsrichtung (Abb. D) zu installieren. Bei Einbauten, die nicht mit den von der Vorlagenden Anleitung abweichen, ist der Technische Dienst zu kontaktieren.

Installationscode 545101 und 545102:

Den 3/4" Anschluss mit AG aus der Verpackung nehmen und an das aus der Wand austretende Rohr schrauben (Abb. E).
den Schlammabscheider (mit O-Dichtring) bis zum Anschlag an Anschluss an der Wandhalterung schrauben (Abb. F).
das mitgelieferte Verbindungsrohr des Kesselherstellers entsprechend kürzen (Abb. G - G').
die Verbindungsleitung mit dem mitgelieferten Kupferverbindungsstück (Abb. H) mit der Hand bis zum Schlammabscheider einschrauben (Abb. H-I) mit der Hand bis zum Anschlag fest einschrauben und dann mit dem beiliegenden Schlüssel ungefähr eine weitere halbe Drehung festziehen.
die vom Heizkesselhersteller gelieferte Verbindungsleitung bis zum Anschluss am Heizkessel montieren (Abb. I).

Installationscode 545105:

Den 3/4" Anschluss mit AG aus der Verpackung nehmen und an das aus der Wand austretende Rohr schrauben (Abb. E).
den Schlammabscheider (mit O-Dichtring) bis zum Anschlag an Anschluss an der Wandhalterung schrauben (Abb. F).
den Edelstahlschlauch an das Anschlussstück mit IG am Ausgang des Schlammabscheiders (Abb. M) anschließen.
das andere Ende des Edelstahlschlauchs mit Überwurfmutter bis zum Anschluss am Heizkessel schrauben (Abb. N) anschrauben.

Installationscode 545115:

Den mitgelieferten 3/4"-Anschluss mit IG an der aus der Wand austretenden Leitung schrauben (Abb. E).
den Schlammabscheider (mit O-Dichtring) bis zum Anschlag an Anschluss an der Wandhalterung schrauben (Abb. F).
an den Schlammabscheider den geraden 3/4"-Anschluss mit IG anschrauben, die Überwurfmutter per Hand bis zum Anschlag festziehen, danach mit dem mitgelieferten Schlüssel mit zirka zwei halben Drehungen festziehen (Abb. S).
den Edelstahlschlauch an das Anschlussstück mit IG am Ausgang des Schlammabscheiders (Abb. T) anschließen.
das andere Ende des Edelstahlschlauchs mit Überwurfmutter bis zum Anschluss am Heizkessel schrauben (Abb. N) anschrauben.

Installationscode 545122:

- kupferrohr in gewünschter Länge zuschneiden (Abb. O);
- die beiden Anschlüsse Ø 22 per Hand in die Rohrenden einschrauben (Abb. H);
- das Verbindungsrohr zum Anschluss am Mauer einfügen;
- die Heizkessel-Verbindungsleitung in den Schlammabscheider einfügen;
- die Verbindungsleitung bis zum Anschlag am Heizkessel montieren (Abb. L);
- die Anschlüsse mit der Hand bis zum Anschlag fest eindrehen und danach die beiliegenden Schlüssel in den mitgelieferten Schlüssel ungefähr eine weitere halbe Drehung festziehen.

Installationscode 545135 und 545155:

Den mitgelieferten 3/4"-Anschluss mit AG aus der Verpackung nehmen und an das aus der Wand austretenden Leitung einschrauben (Abb. E).
den Schlammabscheider (mit O-Dichtring) bis zum Anschlag an Anschluss an der Wandhalterung schrauben (Abb. F).
das gekürzte 3/4"-Anschlussstück mit IG mit der vorgesehenen Dichtung am Schlammabscheider anschrauben (Abb. O).
die Überwurfmutter per Hand bis zum Anschlag festziehen, danach mit dem mitgelieferten Schlüssel mit zirka zwei halben Drehung anziehen; am Heizkessel (Abb. O, P) bis zum Anschlag festziehen.

Installationscode 545205:

- Den mittgelieferten exzentrischen 3/4-Anschluss (mit O-Dichtring) mit 3/4"-Anschlussmutter an der aus der Wand kommenden Leitung einschrauben (Abb. J). Dadurch wird das Platzangebot beischen Konsole und Heizkessel vergrößert.
- den Schlammabscheider mit der vorgesehenen Überwurfmutter bis zum Anschlag am exzentrischen Anschlussstück mit IG (Abb. K).
- den Edelstahlschlauch an das Anschlussstück mit IG am Ausgang des Schlammabscheiders (Abb. L) anschließen.
- das gekürzte 3/4"-Ausgangsanschlussstück mit IG mit der vorgesehenen Überwurfmutter am Schlammabscheider anschrauben (Abb. M).
- das andere Ende des Edelstahlschlauchs mit (Überwurfmutter) bis zum Anschluss am Heizkessel anschrauben (Abb. N) anschließen.

Installationspläne (Abb. T - U - V - W - X - Y - Z)

Entschlammung (Abb. 1 - 2)

Den Magnetring (Abb. 1), abnehmen und die Verunreinigungen bei laufender Anlage ablassen (Abb. 2), dafür den mitgelieferten Schlüssel verwenden. Hierbei beachten, dass die Anlage stets unter Druck bleibt.

Wartung (Abb. 3)

Nach Absperren der Leitungen kann bei Bedarf der obere Teil des Gehäuses mit dem mitgelieferten Schlüssel losgedreht und das Innenelement zur Reinigung herausgezogen werden.

NEDERLANDS (NL)

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen.

Verdere technische informatie over dit toestel vindt u op onze site www.caleffi.com

VUILAFSCHEIDER VAN TECHNO-POLYMEER MET MAGNEET DIRTMAGSLIM

Waarschuwingen

Deze instructies moeten nauwkeurig gelezen worden voordat het toestel wordt geïnstalleerd en er onderhoud wordt gepleegd.
Het symbool ⚠ betekent:
LET OP! NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN!

Veiligheid

Het is verplicht om de veiligheidsinstructies, vermeld in het desbetreffende document in de verpakking, na te leven.

Het symbool ⚠ op de uitneembare ring duidt op de aanwezigheid van magneten die een sterk magnetisch veld genereren. Dit kan eventueel schade veroorzaken aan elektronische apparaten in de buurt ervan.

LAAT DEZE HANDLEIDING TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKER

AFVOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN

Functie

De vuilafscheider verwijdert onzuiverheden uit klimaatregelingsinstallaties en verzamelt deze in een ruime kamer, vanwaar ze kunnen worden afgevoerd, ook wanneer de installatie in bedrijf is. Hierbij moet erop worden gelet dat er druk op de installatie blijft staan. De verwijderbare magnetische ring houdt de ferromagnetische onzuiverheden vast. Dankzij zijn compactheid is deze vuilafscheider speciaal bedoeld voor installatie op horizontale leidingen (met de afvoer naar beneden) onder wandketels.

Technische gegevens

Materialen	
Lichaam:	PA66GF30
Rechte aansluitingen:	messing EN 12165 CW617N, verchroomd
Excentrische "S"-koppeling:	messing EN 1982 CB753S, verchroomd
Haakse koppeling:	messing EN 12165 CW617N, verchroomd
Intern element:	HDPE
Deflector:	PA66GF30
Hydraulische afdichtingen:	EPDM
Spuikraan met slangtule:	messing EN 12164 CW614N

Prestaties	
Vloeistof:	water, glycoloplossingen
Max. glycolpercentage:	30%
Max. bedrijfsdruk:	3 bar
Bedrijfstemperatuurbereik:	0÷90°C
Magnetische inductie ringsysteem:	2 x 0,3 T

Hydraulische gegevens (afb. A)

De grafiek toont het drukverlies bij nominale snelheid in de vloeistof aan de aansluitingen van het toestel – 1,2 m/s. In onderstaande tabel kunt u de maximum debieten terugvinden om aan deze voorwaarde te voldoen.

	l/min	m³/h
DN 20	21,67	1,3

Installatie (afb. B÷S)

De montage en demontage dienen altijd uitgevoerd te worden bij een koude, niet onder druk staande installatie (afb. B).
De vuilafscheider moet op de retourleiding naar de ketel worden gemonteerd, maar alleen op een horizontale leiding met de aftapkraan naar beneden gericht (afb. C), overeenkomstig de richting aangegeven door de pijl op het kleplichaam (afb. D). Voor andere installaties dan die in deze handleiding staan beschreven dient u contact op te nemen met Caleffi.

Installatie code 545101 en 545102:

- schroef de 3/4" M, in ontvlen in de verpakking, op de leiding die uit de muur komt (afb. E);
- draai de vuilafscheider (met afdichting) helemaal vast op de koppeling aan de muur (afb. F);
- zaag de bijgeleverde leiding van de ketel geleverde verbindingsleiding af (afb. G - G');
- draai de verbindingsleiding met de koperen verbindingsnippel (afb. H) aan de vuilafscheider tot aan de aanslag en draai deze vervolgens de wartel nog ongeveer een halve slag aan met de bijgeleverde sleutel (afb. I);
- draai de verbindingsleiding van de ketelfabrikant helemaal vast op de ketel (afb. L).

Installatie code 545105:

- draai de koppeling 3/4" M, te vinden in de verpakking, op de leiding die uit de muur komt (afb. E);
- draai de vuilafscheider (met afdichting) helemaal vast op de koppeling aan de muur (afb. F);
- draai de rvs slang vast aan koppeling F op de uitgang van de vuilafscheider (afb. M);
- draai het andere uiteinde met draadaansluiting van de rvs slang aan de ketel (N) vast (afb. N).

Installatie code 545115:

- draai de koppeling 3/4" F, te vinden in de verpakking, op de leiding die uit de muur komt (afb. E);
- draai de vuilafscheider (met afdichting) helemaal vast op de koppeling aan de muur (afb. F);
- draai de rechte koppeling 3/4" F vast aan de vuilafscheider, draai de knelkoppeling niet te vast, draai deze nog ¼ slag aan met de bijgeleverde sleutel (afb. S);
- draai de rvs slang vast aan koppeling F op de uitgang van de vuilafscheider (afb. T);
- verbind het andere uiteinde met draadaansluiting van de rvs slang aan de ketel (N) vast (afb. N).

Installatie code 545122:

- snijd de koperen leiding af en laat een ruimte van 28 mm vrij (afb. O);
- plaats beide koppelingen Ø 22 op de twee zijden van de leiding (afb. H);
- plaats de vuilafscheider op de verbindingsleiding aan de kant van de muur;
- plaats de verbindingsleiding van de ketel in de vuilafscheider;
- draai de vuilafscheider (met afdichting) helemaal vast op de koppeling aan de muur (afb. I);
- draai de koppelingen met de hand helemaal vast (haal de wrenglinge nog ongeveer een halve slag aan met de meegeleverde sleutel (afb. S).

Installatie code 545135 en 545155:

- draai de koppeling 3/4" M, te vinden in de verpakking, op de leiding die uit de muur komt (afb. E);
- draai de vuilafscheider (met afdichting) helemaal vast op de koppeling aan de muur (afb. F);
- draai de elleboogkoppeling van 3/4" F vast op de vuilafscheider met behulp van de bijgeleverde pakking (afb. P);
- draai de knelkoppeling met de hand helemaal vast en draai hem vervolgens nog ongeveer een halve slag aan met de bijgeleverde sleutel; draai hem helemaal vast op (Q, P), aftappunt.

Installatie code 545205:

- draai de excentrische 3/4-koppeling (met afdichting) met de bijgeleverde buisverbinding van 3/4" M op de leiding die uit de muur komt (afb. J). Hierdoor komt er meer werkruimte tussen beugel en ketel;
- draai de vuilafscheider helemaal aan de excentrische S-koppeling vast met de knelkoppeling (afb. K);
- draai de rvs slang vast aan koppeling F op de uitgang van de vuilafscheider (afb. L);
- draai de uitgangselbe elleboogkoppeling van 3/4" F vast op de vuilafscheider met behulp van de knelkoppeling (afb. M);
- verbind het andere uiteinde met draadaansluiting van de rvs slang volledig met de aansluiting van de ketel (afb. N).

Installatieschema's (afb. T - U - V - W - X - Y - Z)

**

545101 *DN 20 / 3/4" M x 3/4" M - Ø 18*
545102 *DN 20 / 3/4" M - Ø 22*

545105 *DN 20 / 3/4" M x 3/4" F*

545115 *DN 20 / 3/4" F x 3/4" F*

545122 *DN 20 / Ø 22 x Ø 22*

545135 *DN 20 / 3/4" M x 3/4" F*

545155 *DN 20/ 3/4" M x 3/4" F*

545205 *DN 20 / 3/4" M x 3/4" F*

F0000117 *1/4" M x 3/4" F*

F0000118 *Ø 22*
F0000516 *Ø 18*

F0000401 *3/4" F*

F0000439 *3/4" F*

F0000515 *3/4" M*

F0000672 *3/4" F*

F0000673 *3/4" F*

F0000683 *3/4" M*

© Copyright 2017 Caleffi