





Kurzanleitung

Richtige Montage der Busch-Objektsteckdose®

How-To_

Beschreibung:

Die richtige Montage und Einsatzorte für die Busch-Objektsteckdose®



Stand: Januar 25



BUSCH-JAEGER

Busch-Objektsteckdose®

Einsatzort:

Die Busch-Objektsteckdose® ist für die Bereiche gedacht, wo eine erhöhte Gefahr besteht, über ein eingestecktes Gerätekabel zu stolpern. Sie reduziert die Gefahr, dass der plötzliche Zug am Kabel die Steckdose beschädigt oder sogar aus der Wand reißt.

Einsatzorte können z.B. sein:


- Reinigungssteckdosen im Flurbereich (eingesteckter Staubsauger)
- Elektrisch betriebene Betten im Pflegebereich die verschoben werden

Richtige Montage:

Bei der Montage der Busch-Objektsteckdose® Ist darauf zu achten, dass die Steckdose NICHT Waagerecht sondern um 90° gedreht verbaut wird!

Bei einer waagerechten Montage würde bei einem seitlichen Zug auf den eingesteckten Stecker dieser wohlmöglich verkanten und nicht sauber aus der Steckdose gleiten.

Bei einer senkrecht verbauten Steckdose geben die flexiblen Segmente der Zentralscheibe bei seitlichen Zugkräften auf den Stecker nach und der Stecker kann sauber aus der Steckdose gleiten. Die Zugkräfte auf die Steckdose werden dabei deutlich Reduziert. Die Gefahr eines Herausreißen der Steckdose oder die Beschädigung der Abdeckung ist dadurch wesentlich geringer.



BUSCH-JAEGER