



DZF 40/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt






DZF 40/4 B



DZF 40/4 B



DZF 40/4 B

