

uniSAT FBH Basis

Die Klemmschiene FBH Basis-Einzelraumregelung wird bei allen Stationen benötigt, die einen Fußbodenverteiler in der Station integrieren. An der Klemmleiste werden die Raumthermostate den FBH-Stellantrieben der einzelnen Fußbodenkreisen zugeordnet (maximal 5 Heizkreise pro Raumthermostat). Das Raumthermostat ist bauseits zu bestellen und muss eine Betriebsspannung von 230V haben. Abmessungen (B x H x T): 327 x 90 x 52mm

Gewicht 0,4 Kg

Anschlussleistung 230 V



Lieferumfang

FBH Basis-Einzelraumregelung für Anschluss Stellantrieben Anleitung



FBH Basis
8000014431