




Dream Maker Feel Fan

Thank you for buying Dream Maker products! Please read this manual carefully before using the product and keep it properly.

Warnungen

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Stromschlägen, Feuer,
Verletzungen oder anderen Schäden führen.

- ⊗ Dieses Gerät ist für Kindern ab einem Alter von 8 und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden. (Für europäische Länder oder Regionen)
- ⊗ Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese wurden beaufsichtigt oder erhielten von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Für nicht europäische Länder oder Regionen)
- ⊗ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊗ Die Batterie ist nicht austauschbar.
- ⊗ Das Gerät darf nur mit dem zum Gerät mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- ⊗ Verwenden Sie diesen Ventilator nicht an Orten, an denen er leicht umstürzen kann oder an denen sich andere instabile Gegenstände in der Nähe befinden.
- ⊗ Verwenden Sie diesen Ventilator nicht in heißen und feuchten Umgebungen wie z. B. im Badezimmer.
- ⊗ Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn sein Stromkabel beschädigt oder sein Netzstecker lose ist.
- ⊗ Verwenden Sie diesen Ventilator nicht, wenn das vordere Gitter nicht installiert ist oder das hintere Gitter lose ist oder abgefallen ist.
- ⊗ Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, diesen Ventilator zu bedienen, nicht, dieses Produkt zu verwenden.
- ⊗ Versuchen Sie nicht, diesen Ventilator selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- ⊗ Ziehen, verdrehen oder verbiegen Sie das Stromkabel nicht zu stark, da dies den Kern des Kabels freilegen oder brechen kann.
- ⊗ Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in das vordere Gitter, das hintere Gitter oder die Ventilatorblätter, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- ⊗ Halten Sie Haare und Stoffe vom Ventilator fern, um zu vermeiden, dass sie sich im Ventilator verfangen.
- ⊗ Verwenden Sie keine ungeeignete Steckdose.
- ⊗ Verwenden Sie die mit diesem Ventilator mitgelieferte Ladestation nicht für andere Geräte.
- ⊗ Demontieren Sie den Ventilatorsockel bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten, bevor Sie andere Teile entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie den Ventilatorsockel beim Zusammenbau des Ventilators zuletzt installieren.
- ⊗ Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.
- ⊗ Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Schutzvorrichtung entfernen.

Sicherheitshinweise

- ⊗ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller selbst oder von einer herstellereigenen Reparatur-Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ⊗ Schlagen Sie nicht auf das Produkt, zerdrücken Sie es nicht und lassen Sie es nicht fallen, und setzen Sie es keinem Druck aus.
- ⊗ Halten Sie das Produkt von Wasser und Wärmequellen fern.
- ⊗ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit extrem hoch sind. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- ⊗ Wenn Sie dieses Produkt nicht verwenden, schließen Sie es längere Zeit nicht an das netzteil an.

Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- ⚠ Um Stromschläge, Feuer, Verletzungen oder andere Schäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte strikt die im Benutzerhandbuch angegebenen Installationsschritte und stellen Sie sicher, dass der Ventilatorsockel im letzten Schritt montiert wird.
- ⚠ Schließen Sie den Ventilator nicht an eine Steckdose oder die netzteil an, wenn er nicht vollständig zusammengebaut ist.
- ⚠ Schalten Sie den Ventilator aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn montieren oder demontieren. Schließen Sie die netzteil nicht an und berühren Sie nicht die Tasten, um zu verhindern, dass der Ventilator läuft und eine Gefahr darstellt.

Transport


- ⚠ Halten Sie den Ventilatorständer fest, um ein Herabfallen und Verletzungen zu vermeiden.

Verwendung des Ventilators

- ⚠ Stellen Sie die Verwendung des Ventilators sofort ein, wenn er ungewöhnliche Geräusche macht, schlechte Gerüche abgibt, sich überhitzt oder sich unregelmäßig dreht.
- ⚠ Lehnen Sie sich nicht an den laufenden Ventilator und kippen Sie ihn nicht, während er läuft.
- ⚠ Schütteln Sie nicht wiederholt den Kopf des Ventilators, um Schäden am internen Mechanismus zu vermeiden.



Netzteil

- ⚠ Ziehen Sie den Stecker der Netzteil nicht durch direktes Ziehen an der Schnur oder durch Wackeln aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie stattdessen den Stecker selbst aus der Steckdose.
- ⚠ Versuchen Sie nicht, die Netzteil selbst zu reparieren, wenn sie beschädigt ist.
- ⚠ Wenn die Netzteil beschädigt oder kaputt ist, muss sie durch eine geprüfte Ladestation ersetzt werden, die beim Hersteller oder beim Kundendienst gekauft wurde.




Hinweis: Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Benutzeroberfläche usw. in der Gebrauchsanleitung dienen als schematische Darstellungen und nur als Referenz. Aufgrund von Produkterneuerung und -aktualisierung können die tatsächlichen Produkte und die schematische Darstellungen geringfügig abweichen. Bitte verweisen Sie auf das tatsächliche Produkt.

Produktvorstellung




Schritt 1: Öffnen Sie die Ventilatorkomponenten

Entfernen Sie die Ventilatorkomponenten ②. Drehen Sie die Vorderhaube gegen den Uhrzeigersinn gemäß der folgenden Abbildung ①, bis die Vorder- und Heckhaube locker wird. Entfernen Sie die Vorder- und Heckhaube nach außen in der Richtung gemäß Abbildung ②, um den Ventilatorflügel abzunehmen.




Schritt 2: Installieren Sie die Heckhaube

Installieren Sie die Heckhaube ⑬ mit dem Richtungszeichen "↑" nach oben bis auf Motor. Installieren Sie dann den Drehknopf der Heckhaube ⑥ bis auf Motor und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest, um die Heckhaube mit dem Motor zu fixieren.



Schritt 3: Installieren Sie die Ventilatorflügel


Richten Sie das Mittelloch des ⑫-Ventilatorflügels auf die Motorwelle aus und bringen Sie ihn in die Position an. Installieren Sie dann den Drehknopf für Flügel an die Motorwelle und ziehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn fest, um den ⑫ Ventilatorflügel zu fixieren.



Installationen


Schritt 4: Installieren Sie die Vorderhaube

Richten Sie die **11** Vorderhaube mit dem Ausrichtungspunkt auf den linken Ausrichtungspunkt der **13** Heckhaube aus. Drücken Sie die dann in den Schlitz der Heckhaube ein. Drehen Sie die Vorderhaube im Uhrzeigersinn, so dass der Ausrichtungspunkt der Vorderhaube mit dem rechten Ausrichtungspunkt der Heckhaube ausgerichtet ist.





Schritt 5: Fixieren Sie die Vorderhaube

Stecken Sie die Schrauben **8** der Ventilatorhaube in die Lochposition am Boden der Ventilatorhaube und ziehen Sie sie mit einem speziellen Schraubenschlüssel **7** im Uhrzeigersinn fest.



Schritt 6: Installieren Sie das Gestell

Bodenventilator-Modus: Installieren Sie das untere Ende der oberen Stütze in der gezeigten Richtung am oberen Ende der unteren Stütze **3** und bringen Sie dann das untere Ende der unteren Stütze in den **4** Schlitz des Ventilatorgestells ein, bis Sie ein „Klick“ hören, wobei die Installation erfolgreich erledigt ist.




Tischventilator-Modus: Bringen Sie das untere Ende der oberen Stütze in den **4** Schlitz des Ventilatorgestells ein, bis Sie ein „Klick“ hören, wobei die Installation erfolgreich erledigt ist.

Hinweis: Drücken Sie die Demontagetaste, um die untere Stütze ausziehen.

Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Netzteil an die Stromschnittstelle der Basisstation und dann an das Netzteil an. Nachdem Sie die Eingabeaufforderung "di" gehört haben, wird der Lüfter erfolgreich an das Netzteil angeschlossen.



Ein- / Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Taste , um den Ventilator in Betrieb zu setzen. Zuerst Einschalten ist die Standardeinstellung der Modus für geraden Wind und Windmenge von 1 Gang.

Ausschalten

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste , damit der Ventilator stoppt.

Windmenge/Modus umschalten

Windmenge umschalten

Drücken Sie kurz die Taste , um die Windmenge umzuschalten, wobei die entsprechende Windmengenanzeige ständig leuchtet (folgende Tabelle). Beim nächsten Einschalten ist die Standardeinstellung mit der Windmenge, die beim letzten Herunterfahren verwendet wurde.

Gang	1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang
Status der Anzeiges	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Hinweis: ● Status beleuchtet ● Status erlischt

Modi umschalten

Drücken Sie lange die Taste , um zwischen Modi für geraden Wind, natürlichen Wind und Smart-Wind umzuschalten, wobei die entsprechende Modusanzeige lange leuchtet. Beim nächsten Start ist der Standardmodus derjenige, den Sie beim letzten Herunterfahren verwendet haben.

		
Anzeige für geraden Wind	Anzeige für natürlichen Wind	Anzeige für Smart-Wind

Oszillation aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie die Taste , um den Kopfschwenken ein- oder auszuschalten. Der Benutzer kann den Schwenkbereich in der App einstellen. Beim nächsten Start wird die Standardeinstellung für Kopfschwenken gewählt, die beim letzten Herunterfahren verwendet wurde.

Hinweis: Nach dem Zurücksetzen des WLAN wird der Kopfschwenkenwinkel auf den Standardwinkel von 90° zurückgesetzt.

Verwendung

Zeitgesteuertes Ausschalten

Drücken Sie die Taste (☺), um zwischen den zeitgesteuerten Gängen zyklisch umzuschalten: 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, wobei die entsprechende Zeitanzeige leuchtet (folgende Tabelle). Nachdem der Timerbetrieb abgeschlossen ist, wird in den Windmengenanzeigemodus zurückgesetzt.


Timing	zeitgesteuerte Abschaltung	1 Stunde	2 Stunden	3 Stunden	4 Stunden
Status der Anzeigeleuchte	• • • •	* • • •	* • • •	* • • •	* • • •

Hinweis: ★ Status beleuchtet, ● Status erlischt

Hinweis: Verwenden Sie die App, um Timing-Einstellungen für mehr Gänge zu erreichen. Für zeitgesteuerte Abschaltung unterstützt es bis max.8 Stunden.

Einstellen der Luftstromrichtung

Heben Sie leicht oder drücken Sie leicht den Kopf oder die Ventilatorhaube. Der Ventilator kann für die Luftzufuhr auf- oder abwärts eingestellt werden.



Verbindung mit Tu Ya APP

Laden Sie die "Tu Ya" App für Mobiltelefone herunter. Suchen Sie nach "Tu Ya" im App Store oder scannen Sie den QR-Code, um die Tu Ya App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Befolgen Sie aufgrund von APP-Aktualisierung und -Erneuerung die Richtlinien in der neuesten App.



Mit WLAN verbinden

Zur gleichen Zeit drücken Sie lange (⏸) und (⏹), nachdem Sie die einen langen Ton "Piep" gehört haben, ermöglicht es Verbindung mit dem Gerät durch APP.

Statusbeschreibung der WLAN-Anzeige:

WLAN Status	Warten auf eine Verbindung	In Verbindung	verbunden	Verbindung fehlgeschlagen
Status der Anzeigeleuchte	Orange blinkt	Blau blinkt	Blau lange leuchtet	Orange lange leuchtet

WLAN –Verbindung zurücksetzen

Zur gleichen Zeit drücken Sie (⏸) und (⏹), nachdem Sie den langen Ton "Piep" gehört haben, ist WLAN erfolgreich zurückgesetzt und tritt in den Wartezustand für die Verbindung ein. Das WLAN muss zurückgesetzt werden, wenn Folgendes auftritt:

- Wechselung des an den Ventilator verbundene APP-Kontos
- Wechselung des an den Ventilator verbundenen Routers
- Änderung der Kontonummer und des Passworts von Router
- Ventilator kann nicht durch APP gesteuert werden

Aktivieren/Deaktivieren der WLAN-Verbindung

Wenn Sie die Tasten (⏸) und (⏹) gleichzeitig drücken, wenn der Ventilator funktioniert, wird die WLAN-Verbindung deaktiviert und der Ventilator ausgeschaltet.

Wenn der Ventilator eingeschaltet wird, wird die WLAN-Verbindung automatisch aktiviert.


Fehlerbehebung

Fehlererscheinung	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Ventilator läuft nicht	Das Produkt ist hat keinen elektrischen Anschluss an das Stromnetz.	Schließen Sie an den Netzteil an, das den Anforderungen des Produkts entspricht
	Das Netzkabel ist nicht an die Netzschnittstelle angeschlossen	Netzkabel richtig anschließen
	Die Ventilatorstütze und das Gestell ist nicht in Position montiert	Richtige Installation des Ventilators
	Kinderschloss ist aktiviert	Kinderschloss ist aktiviert
WLAN ist nicht verbunden	Router für das 5GHz-Band	Router mit dem 2,4 GHz Frequenzband
	Ventilator ist mehr als halbe Stunde lang offline.	Zurücksetzen von WLAN
Ventilatorflügel ist verklemmt	Ventilatorflügel ist durch Fremdkörpern verklemmt	Trennen Sie den Ventilator von Stromnetz, um Fremdkörper zu entfernen.

Pflege und Wartung

Abwaschbare Teile

Die folgenden Teile können durch klares Wasser oder verdünnte neutrale Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden.



11



12



13



6

Drehknopf der Heckdecke

Vorderhaube Ventilatorflügel Heckhaube

⚠ Hinweis: Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt wird. Bauen Sie zuerst das Ventilatorgestell ab. Bitte lassen die Teile nach der Reinigung vollständig trocknen und direkte Sonnenstrahlung vermeiden, bevor Sie sie installieren und verwenden. Zum Einbau muss das Ventilatorgestell zum Schluss installiert werden.

Nicht abwaschbare Teile

Wischen Sie die folgenden Teile bitte sanft mit einem weichen, trockenen Tuch ab.



5




4



9



3



1

Drehknopf des Ventilatorflügels

Ventilatorgestell

Untere Stütze

Netzteil

Motor + obere Stütze

⚠ Hinweis: Spülen Sie die oben genannten Teile nicht mit Wasser. Nicht mit Verdünnungsmitteln, leichtem Benzin, sauren oder alkalischen Reinigungsmitteln reinigen.

Spezifikationen

Bezeichnung	Dream Maker Feel Fan	Nennspannung	12 V $\overline{\text{~}}$
Modell	SMART FAN DM01	Nennleistung	15 W
Typ	Standventilator	Geräuschemission	≤ 60 dB(A)
Nettogewicht	2.9 kg	Artikelmaße	325 × 330 × 993 mm
WLAN-Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
*Radiofrequenz und Funkübertragungsleistung			
RF Spezifikation	Arbeitsfrequenz	Maximale Ausgangsleistung	
2,4 G Wi-Fi	2412-2472 MHz	<20 dBm	

Netzteil

Veröffentlichte Information	Wert und Präzision	Einheit
Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic CO.,Ltd.	-
Modellidentifikator	BLJ24W120200P-V	-
Eingangsspannung	100-240	V $\overline{\text{~}}$
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	12.0	V $\overline{\text{~}}$
Ausgangsstrom (A)	2.0	A
Ausgangsleistung	24.0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	89.09	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83.11	%
Stromverbrauch im lastfreien Zustand	0.070	W



Hiermit bestätigt Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs SMART FAN DM01 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermisch werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Hersteller: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.

Adresse: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang city, Zhejiang Province - China

Website: www.dream-maker.com

Versionsnummer der Gebrauchsanleitung: V1.0