

Wartungsprotokoll Uponor Motion Spülstation



Die Wartung an der Uponor Motion muss gemäß DIN EN 806-5 im Abstand von 6 Monaten durchgeführt werden. Zur Inspektion und Wartung muss die Wartungsabdeckung (optional) und die EPP-Abdeckung von der Spülstation entfernt werden, sowie - falls erforderlich - auch der Einbaurahmen der optionalen Wartungsabdeckung.

Prüfpunkte:

- Überprüfen Sie, dass die Uponor Motion nicht baulich verändert wurde.
- Prüfen Sie, ob die Installation gemäß den Anweisungen in der Dokumentation durchgeführt wurde.
- Führen Sie eine Sichtprüfung aller Anschlüsse (Trinkwasser, Abwasser und Verkabelung) durch.
- Führen Sie eine Sichtprüfung des Überlaufs (Wasserstandseinstellung) durch.
- Prüfen Sie die Überlaufausgänge, ob sie offen und sauber sind, gegebenenfalls reinigen.
- Prüfen Sie die Funktion der Ventile mit einer Komfortspülung.
- Führen Sie eine Sichtprüfung der Strahlregler durch (einschließlich Platzierung), Reinigung/Austausch bei Bedarf.
- Prüfen Sie die Funktion des Überlaufensors indem Sie einen Überlauf simulieren. Sobald ein Überlauf festgestellt wird müssen die Ventile automatisch schließen und ein 10-sekündiger Alarm ertönt. Dieser Alarm wird alle 2 Minuten wiederholt.
- Führen Sie eine Komfortspülung durch.
- Prüfen Sie während der Komfortspülung die Trinkwasser-/ Abwasserleitungen auf Undichtigkeiten und Verstopfungen.

Optional:

- Einstellung der Spülkriterien in der App prüfen
- Einhaltung der neuen Spülkriterien mit einer Komfortspülung prüfen

Eigentümer der Anlage:

Datum

Unterschrift

Ausführender Monteur:

Datum

Unterschrift

Uponor GmbH

Industriestraße 56, D-97437 Hassfurt, Germany

1121256 v3_02_2022 DE

Produktion: Uponor / DCO



www.uponor.com